




Nastavení

Symbol příjmu radiového signálu  začne blikat a budík začne automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně nefunkční, stiskněte  zastavení přijímání signálu. Stiskněte a přidržte tlačítka  pro opakování příjmu signálu. Pokud je hledání neúspěšné déle než pět minut, bude nutné nastavit čas manuálně (ruční nastavení času). Pokud bude čas nastaven ručně, každou hodinu se budík automaticky pokusí přijmout radiový signál, po úspěšném pokusu se správný čas zobrazí na displeji.

Letní čas (daylight saving time)

V oblastech s dostatečným příjmem signálu se hodiny nastaví na letní čas automaticky. Ve správnou chvíli se objeví symbol DST na displeji vedle času alarmu během trvání letního času.

Funkce uzamčení

Na zadní straně budíku je přepínač ON/OFF.

Při zapnutí bude budík fungovat normálně. Při vypnutí nebude fungovat žádné tlačítka s výjimkou tlačítka SNOOZE/LIGHT.

Ruční nastavení času

Stiskněte a přidržte tlačítka MODE po dobu 2 vteřin.

Displej se rozblíká. Pomocí tlačítka MODE přepínáte režim nastavení v následujícím pořadí: rok---měsíc---datum---den v týdnu---jazyk---časové pásmo---12/24 hodinový režim---hodina---minuta---ukončení nastavení



Na displeji se rozblíká ROK, stiskněte  a  pro nastavení roku.

Stiskněte tlačítka MODE- rozblíká se MĚSÍC, stiskněte  a  pro nastavení měsíce.

Stiskněte tlačítka MODE- rozblíká se DATUM, stiskněte  a  pro nastavení data.

Stiskněte tlačítka MODE- rozblíká se JAZYK, stiskněte  a  pro nastavení jazyka.

Stiskněte tlačítka MODE- rozblíká se ČASOVÉ PÁSMO, stiskněte  a  pro nastavení časového pásma.

Stiskněte tlačítka MODE- rozblíká se volba 12/24 hodin, stiskněte  a  pro nastavení 12/24hodinového formátu času.

Stiskněte tlačítka MODE – rozblíká se HODINY, stiskněte  a  pro nastavení hodin.

Stiskněte tlačítka MODE - rozblíká se MINUTY, stiskněte  a  pro nastavení minut.


Stiskněte tlačítka MODE pro ukončení nastavení.

Po dobu 30 vteřin netiskněte žádná tlačítka. Hodiny se poté vrátí k normálnímu zobrazení.


Nastavení jazyka

Jazyk se nastaví po několikatém stisknutí tlačítka MODE, prosím, postupujte podle postupu pro ruční nastavení času. Zkratky jednotlivých jazyků se objeví jedna po druhé:




ENG - Angličtina DAN – Dánština GER – Němčina FRA – Francouzština ITA - Italština NET Nizozemština ESP – Španělština DAN - Dánština.

Stiskněte tlačítko MODE pro úpravu nastavení jazyka, stiskněte  nebo  dokud se neobjeví odpovídající zkratka.

Nastavení jednotky měření teploty - C/F

V běžném režimu krátce stlačte tlačítko  pro přepnutí mezi jednotkami C/F.

Volba melodie

V běžném režimu stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin. Uslyšíte 8 různých melodií, stiskněte tlačítko  a  k volbě mezi.

Stiskněte  pro ukončení výběru melodie.



Nastavení Budíku a režimu Snooze



Krátce stiskněte tlačítko MODE – Nastavení alarmu A1

A1 nastavení:



Nejprve přidržte tlačítko MODE po dobu 3 vteřin.

Rozbliká se hodina buzení. Stiskněte  a  pro nastavení hodiny.



Stiskněte tlačítko MODE – rozblikají se minuty, stiskněte  a  pro nastavení minut.


Stiskněte tlačítko MODE – bude vybrán režim alarmu. Stiskněte  a  pro výběr jednoho z nich:

M-F (pondělí až pátek), M-S (pondělí až sobota), S-S (sobota až neděle)

Stiskněte tlačítko MODE- bude proveden výběr melodie, stiskněte  a  pro výběr melodie z celkového počtu 8 skladeb.


Stiskněte MODE pro ukončení nastavení.

Poté stiskněte  k aktivaci/deaktivaci požadovaného budíku. Pokud se zobrazuje symbol  1 je budík 1 aktivní.

Poté stiskněte  pro výběr dalších 4 budíků. Nastavení a aktivace/deaktivace každého z nich probíhá stejně jako v případě A1.

Když bude zvonit budík, krátce stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro momentální vypnutí budíku a aktivaci opakovaného buzení. Krátce stiskněte  pro deaktivaci budíku.

Přijímání radiového signálu

Pokud bude signál přijímán bez potíží, bude se na displeji zobrazovat symbol .

Možné důvody nekvalitního příjmu signálu:

Signál mohou narušit – těžké zateplení budovy, kovové stavební materiály, atmosférické rušení. Také přílišná blízkost televizorů, osobních počítačů. Rádiem řízený přístroj by ideálně neměl být v blízkosti zdrojů rušení signálu.