



FUNKCE

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Čas | 5. Vlhkost |
| 2. Kalendář | 6. Budík, odložení |
| 3. 12/24 hodinový režim času | 7. LED podsvícení |
| 4. Teplota | 8. Řízení času radiovým signálem |

1. Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do následujících sekcí nastavení:

čas → datum → teplota & vlhkost → budík → opakovat koloběh → konec → vstup do normálního režimu → stiskněte tlačítko MODE ještě jednou a podržte ho po dobu 2 vteřin pro vstup do následujících režimů nastavení: hodina → minuta → 12/24hodinový režim → rok → měsíc → den → °C/°F → konec.

2. V režimu nastavení alarmu podržte tlačítko MODE po dobu dvou vteřin pro vstup nastavení alarmu v následujícím pořadí: hodina alarmu → minuta alarmu → nastavení doby odložení (5-60 minut) → konec

3. V režimu nastavení času nebo alarmu otáčejte tlačítkem MODE po směru hodinových ručiček pro zvýšení hodnoty, proti směru hodinových ručiček pro snížení nastavované hodnoty.

4. V režimu zobrazení přidržte tlačítko SNOOZE/LIGHT po dobu dvou vteřin pro aktivaci/deaktivaci alarmu.

PŘIJÍMÁNÍ SIGNÁLU RCC

1. Po vložení baterií začne budík automaticky vyhledávat radiový signál v následující časy:

JJY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM 3:02

WWVB (MSF) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

DCF (léto) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02

DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02

2. Pokud se příjem signálu v některý z časů nedaří, pokusí se budík automaticky přijmout signál v následující čas (neustále opakovaně).

3. V létě se zobrazí symbol DST na displeji po dokončení přijímání signálu letního času. Čas WWVB/JJY přidá jednu hodinu automaticky. **DCF / MSF** dostanou signál letního času okamžitě a v ten samý čas se na displeji zobrazí symbol DST. V zimě je tato funkce vypnuta.

4. Pokud je alarm aktivní (budík zvoní) nebo je v režimu nastavení, budík nepřijímá radiový signál.